
Openen en sluiten van de brug

Voorwaarden voor het openen van de brug

1e. Te leiden mag geen rijweg naar het hoofdspoor Den Haag zijn ingesteld en het hoofdspoor van wissel 13 tot de brug moet onbezet zijn.

2e. Het hoofdspoor van Den Haag van km 49.960 rechterspoor en km 50.138 linkerspoor tot de brug moet onbezet zijn.

1.	Vkbr neemt sleutel B.Br uit het slot aan de sleutelvergrendelkast
	het witte lampje "Brugcontr." dooft
2.	Vkbr handelt voor het openen en sluiten van de brug volgens het BBB
3.	Vkbr brengt sleutel B.Br in het slot aan de sleutelvergrendelkast
	het witte lampje "Brugcontr." gaat branden



Noodknop seinen

Na ontzegelen van de knop kan Vkbr hiermee, in geval van nood, de seinen 851, 854 en 856 in de stand "stop" brengen.